

Зеркало косметическое с подсветкой Belberg

Внимание! Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению.

Использовать только в закрытых помещениях. Использовать по назначению. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

Указания по технике безопасности: внимательно прочтите данную инструкцию, сохраните её и ознакомьте с ней и других пользователей! Несоблюдение приведённых ниже указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу. При передаче прибора другим лицам передавайте также и данную инструкцию.

Прямые солнечные лучи увеличивают опасность возникновения пожара. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность зеркала

Не допускайте попадания упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность удушья. Не позволяйте детям играть с прибором

Дети при пользовании зеркалом должны находиться под присмотром

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что прибор и принадлежности не имеют видимых повреждений. В случае сомнений не используйте его и обратитесь в торговую организацию продавшую прибор
- Категорически запрещается открывать корпус
- Не допускайте контакта прибора с острыми предметами
- Если прибор упал или получил иные повреждения, то продолжение его использования запрещается
- После каждого применения и перед каждой чисткой прибор необходимо выключать

Уход и хранение:

- Всегда выключайте прибор перед чисткой
- Выключенный и охлаждённый прибор протрите мягкой слегка влажной тряпкой и мягким моющим средством, затем протрите насухо мягкой неворсистой тряпкой
- Выполняйте очистку прибора только указанным образом, не допускайте попадания жидкостей в прибор или принадлежности
- Используйте прибор только после того, как он полностью высохнет
- Не мойте прибор в посудомоечной машине!
- Не используйте острые или абразивные чистящие средства или твёрдые щётки!

Подготовка к работе:

- Убедитесь, что прибор не повреждён
- Установка батареек:
 - если имеется, снимите изолирующую плёнку с крышки отсека для батареек, либо снимите защитную плёнку с самой батарейки и установите её, соблюдая полярность. Батарейки находятся внутри зеркала. Поверните обычно используемую сторону зеркала против часовой стрелки и снимите обшивку с зеркала. Затем откройте крышку отделения для батареек. Теперь вы можете снять изоляционный слой и поменять батарейки, если они разрядились

Применение:

- Подсветка включается и выключается лёгким касанием сенсорной кнопки, находящейся на поверхности зеркала
- На выбор можно использовать обычную или увеличивающую сторону зеркала, для этого поверните зеркальную поверхность в нужную сторону